

2.3 Diaľkový ovládač

Všetky funkcie tohto prijímača môžete ovládať priloženým diaľkovým ovládačom.

1. **STANDBY**: Prepnutie medzi prevádzkovým a pohotovostným režimom.
2. **Červené tlačidlo**: Doplnkové funkcie
3. **Zelené tlačidlo**: Video formát
4. **MUTE**: Vypnutie zvuku.
5. **II**: Pozastavenie/časový posun.
6. **◀◀**: Rýchle pretáčanie dozadu.
7. **▶▶**: Rýchle pretáčanie dopredu.
8. **●**: Nahrávanie.
9. **▶**: Prehrávanie.
10. **■**: Zastavenie nahrávania a prehrávania.
11. **MENU**: Aktivácia hlavného menu.
12. **EXIT**: Postupné opustenie aktuálneho menu.
13. **▲/▼/◀/▶**: Pohyb v menu.
14. **OK**: Potvrdenie.
15. **◀◀** Stlačte v živom vysielaní pre prepnutie na naposledy sledovaný kanál.
16. **EPG (Electronic Program Guide, elektronický programový sprievodca)**: Zobrazenie programového sprievodcu.
17. **V+/V-**: Nastavenie hlasitosti v režime sledovania.
18. **CH+/CH-**: Prepnutie kanála.
19. **INFO**: Zobrazenie informácií o programe.
20. **FAV**: Zobrazenie zoznamu obľúbených kanálov, ktorý ste si predtým vytvorili.
21. **Číselné tlačidlá (0 – 9)**: Zadávanie čísla TV/rozhlasového kanála alebo položky v menu.
22. **◀0▶**: Nasledujúca/predchádzajúca strana v menu alebo v zozname kanálov.
23. **MEDIA**: Prístup k menu USB.
24. **HELP**: Zobrazenie zoznamu prehľadaných satelitov.
25. **SUB**: Zobrazenie zoznamu titulkov.
26. **TV/RAD**: Prepnutie medzi TV a rádiom.
27. **TXT**: Zobrazenie teletextu.
28. **AUDIO**: Zobrazenie zoznamu zvukových stôp.

