






Uživatelský manuál







- Zapněte Google TV NEXT zařízení a
- TV, následně zvolte HDMI vstup na TV.




1



2




3






Zařízení Google TV Next

- umístěte v blízkosti routeru a
- ujistěte se, že je dostupný internet.



- Stiskněte a podržte na 5 sec. tlačítka pro spárování dálkového ovládání (DO). DO mějte v maximální vzdálenosti 20 cm od Google TV Next.






- Zvolte Vámi požadovaný jazyk



- Nastavte Vaši TV pomocí Android telefonu nebo tabletu nebo proveďte nastavení pomocí DO krok za krokem.



- Stiskněte tlačítko Google Assistant na Vašem DO pro hlasové ovládání.



- Získejte všechny top aplikace a hry z Google Play

PROHLÁŠENÍ

Změny vyhrazeny. V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se může změnit technická specifikace, design a vzhled produktů. Google, Android, AndroidTV, vestavěný Chromecast a další značky jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC. Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. Spojené státy americké a další země. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Všechny ostatní názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky bez ohledu na vlastníky. Všechna práva vyhrazena.

Ochrana dat

Prosím, uvědomte si, že AB COM spol.s.r.o., její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb mohou shromažďovat a používat technické údaje a související informace, včetně, ale ne výlučně, technických informací o tomto zařízení, systému, aplikačním softwaru a periférií.

Společnost AB COM spol.s.r.o., její výrobní partneři, poskytovatelé aplikací a poskytovatelé služeb vám mohou poskytovat služby nebo technologie, pokud je to ve formě, která vás osobně neidentifikuje. Kromě toho mějte na paměti, že některé služby, které již poskytujete v zařízení nebo jste si je nainstalovali, mohou vyžadovat registraci, při které musíte poskytnout osobní údaje. Kromě toho si prosím uvědomte, že některé služby, které nejsou předinstalovány, ale lze je nainstalovat, mohou shromažďovat osobní údaje i bez poskytnutí dodatečných upozornění a že AB COM spol.s.r.o. nemůže nést odpovědnost za možné porušení ochrany údajů.

Skladování

Vaše zařízení bylo před odesláním pečlivě zkontrolováno a zabaleno.

Při rozbalování se ujistěte, že balení je kompletní a obal uchovávejte mimo dosah dětí.

Doporučujeme vám, abyste si obal během záruční doby ponechali, aby bylo vaše zařízení perfektně chráněno v případě záruční opravy.

Popis softwaru

Tento produkt obsahuje software, který může upravovat třetí strana. Výrobce si vyhrazuje právo zveřejňovat aktualizace softwaru za účelem údržby nebo zavádění nových funkcí.

Provozování

Neinstalujte toto zařízení do stísněných prostorů, jako je knihovna nebo uzavřená skříňka.

Nepokládejte do blízkosti vlhkých a studených míst, chraňte zařízení před přehřátím.

Chraňte před přímým slunečním zářením. Zařízení nepoužívejte v blízkosti prašných míst. Také zařízení neumísťujte v blízkosti svíčky a otevřeného ohně.



VÝSTRAHA

Používejte pouze příslušenství poskytnuté výrobcem (jako např. napájecí adaptér, baterie atd.). Jakýkoli jiný adaptér může způsobit poškození zařízení. Takové poškození se nevztahuje do záručních podmínek. Před prvotním zapojením zařízení si důkladně přečtěte uživatelskou příručku pro snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Zařízení nevystavujte dešti ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající vodě, neumísťujte v blízkosti jako jsou vázy a pod. Nebraňte větrání zakrýváním větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy a pod.

Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Při výměně nesprávné baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Likvidace baterie pomocí ohně nebo horké trouby, mechanického poškození nebo rozřezání baterie může způsobit výbuch; Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu; Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobit výbuch nebo únik hořlavé kapaliny nebo plynu.

Toto zařízení je třídy II nebo dvojitě izolovaný elektrický spotřebič. Byl navržen tak, že nevyžaduje zapojení pomocí kvalifikované osoby.

Pro zařízení označená symbolem "4" je nutné provést zapojení pomocí kvalifikované osoby, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.





Symbol šipky ve stejném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř krytu produktu, které může být dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Varování: Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (ani zadní stranu), protože uvnitř se nacházejí díly, které lze snadno opravit. obraťte se na kvalifikovaný personál. Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých pokynů k obsluze a údržbě v literatuře přiložené k zařízení.



WEEE Směrnice

Správná likvidace tohoto produktu. Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být zlikvidován s ostatním domovním odpadem v celé EU, aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví. Použité zařízení můžete zlikvidovat jako elektro odpad nebo kontaktujte svého prodejce, který toto zařízení ekologicky bezpečně zrecykluje.

Prohlášení FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro digitální třídu B, zařízení podle části 15 pravidel FCC.

Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly schopnou ochranu před škodlivým rušením v bytové instalaci. Toto zařízení může vyzařovat rádiové frekvence a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že interference se v konkrétní instalaci nevyskytne. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení pro rádiový nebo televizní příjem, který můžete určit vypnutím zařízení se dále uživateli doporučuje, aby se pokusil opravit rušení jedním nebo více z následujících opatření:

- Přeorientujte nebo přemístěte přijímací anténu.
- Zvyšte vzdálenost mezi zařízeními
- Zapojte zařízení do zásuvky v jiné fázi než, ke kterému je připojen přijímač.
- Poradte se s prodejcem nebo zkušeným Rádio/TV technikem o pomoc.

Používejte pouze stíněné propojovací kabely při připojení k počítači nebo perifernímu zařízení.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidla FCC. Provoz podléhá následujícímu za dvou podmínek:

(1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
a

(2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí operaci. Prohlášení FCC o vystavení záření:

Zařízení vyhovuje záření FCC

Informace

Loga aplikací pro Android na barevném rámečku produktu, který jste si zakoupili, a na ostatních prvcích psaných a vizuálních médií se používají, protože tyto aplikace mohou být předinstalovány s produktem nebo mohou být nainstalovány do vašeho zařízení, pokud jsou získány z Obchodu Google Play a z jiných zdrojů aplikací třetích stran. Naše společnost se nezavazuje ke kompatibilitě a pokračování jakékoli kompatibility v budoucnosti aplikací předinstalovaných nebo stažených z výše uvedených zdrojů aplikací.

