

RYCHLÝ PRŮVODCE



INFORMACE O ZAŘÍZENÍ



SCHÉMA ZAPOJENÍ



DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Vyhledávejte relace, získajte doporučení
nebo dokonce ovládejte televizi - rychleji -
pomocí hlasu. Požádejte Google o pomoc a
užijte si svou velkou obrazovku.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ



Současným dlouhým stiskem tlačítek Zpět (Back) + Domů (Home), zatímco červené světlo začne blikat rychle a potom tlačítka uvolníte, což znamená, že RCU přejde do režimu párování. Počkejte několik sekund a nemačkejte žádná tlačítka, dokud se nezobrazí zpráva o úspěšném párování.

ANDROID TV

Postupujte podle pokynů na obrazovce a pomocí dálkového ovladače procházejte kroky procesu nastavení

ANDROID TV

Android TV přináší nejzajímavější obsah i na vaši obrazovku. Požádejte Google, aby vyhledal nejnovější trhák, streamoval relace nebo otevřel hry pro více hráčů. Zlumte světla připojením inteligentních domácích zařízení. Organizujte úlohy a podívejte si svůj kalendář. Nebo položte Google otázku a podívejte si odpovědi na své televizi. Pokud chcete mluvit s Google, sflskněte na dálkovém ovladači tlačítko Google Assistant.

SPECIFIKACE

Hardvér	
Chipset	Quadcore ARM A53 2,0Ghz 22000DMIPS
RAM	2Gb
Flash	eMMC 8GB
Video	
Video dekódování	VP9 Profile-2 až do 4Kx2K@60fps H.265 HEVC MP-10@L5.1 až do 4Kx2K@60fps AVS2-P2 Profile aL5do 4Kx2K@60fps H.264 AVC HP@L5.1 až do 4Kx2K@30fps H.264 MVC až do 1080P@60fps MPEG-4 ASP@L5 až do 1080P@60fps (ISO-14496) WMV/VC-1 SP/MP/AP až do 1080P@60fps AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 JiZhun Profile až do 1080P@60fps MPEG-2 MP/HL až do1080P@60fps (ISO-13818) MPEG-1 MP/HL až do 1080P@60fps (ISO-11172) RealVideo 8/9/10 až do 1080P@60fps
Video soubory Formát	Podpora *.mkv, *.wmv, *.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm, *.jpg, *.bmp, *.gif etc...
Video Výstup	HDMI 2.1 , HDCP2.2
Pomer	Auto, Celá obrazovka
Video rozlišení	Wi-fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4Ghz, 5Ghz, Bluetooth
Napájení	
DC Rozsah vstupu	12V/1A
Spotřeba energie	Maximum 12 W

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



POZOR! Abyste předešli poruše a úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přijímač dešti nebo vlhkosti. Abyste se vyhnuli možnému riziku úrazu elektrickým proudem, nikdy se nepokoušejte přístroj otevírat. V případě poruchy jednotky by opravu zařízení měly provádět kvalifikovaní technici. Uživatelé by neměli opravovat žádnou část tohoto přístroje.

- Přijímač umístěte na dobře větrané místo, abyste zabránili akumulaci vnitřního tepla
- Chrňte přijímač před vysokými teplotami, vlhkostí, vodou a prachem.
- Na jednotku neumísťujte žádné předměty, které by ji mohly poškodit (např. tekutinami naplněné předměty nebo svíčky).

Google, Google Play, YouTube, Android TV a jiné jsou ochrannými známkami Google LLC.

Google Assistant není dostupný v některých zemích a jazycích.